

取扱説明書・保証書 (2年間保証)

この度はお買い上げいただき厚くお礼申し上げます。

より安全にご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みいただきますようお願い申し上げます。

※ 商品の保証期間はご購入日より2年間です。

※ 店舗またはインターネットでご購入いただいた際のレシートや、明細を保管してください。

— 使用上のご注意 —

- ① ゴルフのスイング練習以外の使用はご遠慮ください。
- ② 杖がわりにしないでください。
- ③ シャフトの変形や、傷や錆が発生した場合は使用を中止して販売店などに安全の可否をご確認ください。
- ④ ご使用の際、周りの障害物には充分お気をつけください。
- ⑤ 周りに小さなお子様やペットがいる場合、使用をお控えください。
- ⑥ スイング時大きな負荷がかかる練習器です。必ず脱力してご使用ください。関節などに痛みが生じた場合は使用をお控えください。

【先端がゴムボール、または打撃面がないスイング練習機の場合】

- ⑦ 先端のゴムボール部分を強くねじると接合部が緩むことがあります。接合部分にゆるみが出た場合は使用を中止してください
- ⑧ 先端のゴムボール部分で打球したり、地面を擦ったりすると接合部が緩むことがあります。商品破損の原因となりますのでお止めください。

【スチールと柔らかい樹脂の複合シャフトのスイング練習機の場合】

- ⑨ 破損の原因になりますので接合部分を故意に曲げたりねじったりしないでください。
- ⑩ POM樹脂シャフトの部分だけを故意にしならせる行為はしないでください。
- ⑪ 複合部分が折れる可能性があるので、両側のグリップを持ち過度な力で曲げないでください。
- ⑫ コックやワググルで接合部分に大きな負荷を掛けないでください。通常のスイングアークで練習してください。
- ⑬ フィニッシュの時背中に強く当てる行為はおやめください。

— 保証規程 —

- 1、お買い上げ後、保証期間内に品質あるいは製造上の不備による破損が発生した場合は、弊社が無償にて修理いたします。
- 2、保証は日本国におけるお買い上げ、ご使用の場合に限ります。
- 3、保証期間経過後の修理・アフターサービスについてはお買い上げ販売店または弊社お客様相談窓口にお申し出ください。
- 4、次の場合は保証期間中でも品質保証が適用されませんのでご了承ください。

- ① 購入時のレシート明細のご提示がない場合。
- ② 火災、地震、水害、公害などによる故障および破損。
- ③ ご使用者の故意または注意事項に反する使用により故障・破損した場合。
- ④ 弊社以外で、修理・改造された場合。
- ⑤ 著しい乱用または手入れ不足が原因と判断される場合。
- ⑥ その他、これに準ずる場合

【先端がゴムボール、または打撃面がないスイング専用練習器】

- ⑦ 地面や練習場マットを叩いた摩擦によって破損している場合。
- ⑧ ゴルフボールを打った痕跡がある場合。

【スチールシャフトと柔らかい樹脂シャフトの複合スイング練習機の場合】

- ⑨ 複合部分を持って故意に曲げたりねじったりした場合。
- ⑩ 杖がわりにしたり、フィニッシュで背中に強く当てたり大きな負荷をかけた場合。

－ 保管について －

- ①高温・多湿の場所は避けてください。
- ②車のトランクの中に放置しないでください。
- ③直射日光の当る場所に長時間置かないでください。
- ④火気に近づけないでください。
- ⑤お子様が持ち出さないよう管理してください。

－ 修理について －

弊社以外で修理を行うことは安全上の問題がありますのでお止めください。
修理の際はご購入の販売店、もしくは当社にご連絡ください。

【問い合わせ先】

株式会社リンクス 〒679-2143 兵庫県姫路市香寺町中仁野297-1
FAX : 079-232-7724
Mail : info@lynx-golf.co.jp
公式HP : <https://lynx-golf.jp>